



# DR.SCHNELL'S RAPIDO

## KAUGUMMI-EX

**Spray zamrażający, bez zawartości rozpuszczalnika**

### Obszar stosowania

Do usuwania gumy do żucia z trwale farbowanych tekstyliów i tapicerek, twardych wykładzin, okładzin z kamienia i drewna, płytek ceramicznych, schodów ruchomych i wszystkich powierzchni odpornych na zamrażanie.



### Sposób stosowania

Sprawdzić trwałość koloru powierzchni. Preparat RAPIDO KAUGUMMI-EX spryskać na gumę do żucia, plastelinę lub wosk z odległości 5 – 10 cm, zamrozić materiał do jego stwardnienia i następnie natychmiast rozdrobnić i usunąć za pomocą szpatułki z drewna lub tworzywa sztucznego. Luźne, drobniejsze cząsteczki usunąć za pomocą odkurzacza. W razie potrzeby czynność powtórzyć

### Właściwości produktu

- Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników, dlatego jest przyjazny dla środowiska
- Działa natychmiast
- Utwardza i kruszy resztki gumy do żucia
- Łatwe usuwanie zamrożonych resztek gumy do żucia
- Dobra tolerancja wzajemna z wieloma materiałami

### Wskazówka

Świeże resztki gumy do żucia zamrozić preparatem RAPIDO Kaugummi-Ex i usunąć, pozostałe ślady usunąć całkowicie preparatem do usuwania gumy do żucia RAPIDO. Przed użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność wykładziny podłogowej.

### Informacje techniczne

Karton 12 butelek á 500 ml

nr art. 00112

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte są w karcie charakterystyki. 0216

**DR.SCHNELL Chemie GmbH**  
Taanusstraße 19 · D-80807 Munich  
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0  
info@dr-schnell.com  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE