



# ecOLUTION

## Milizid

### Proszkowy środek do czyszczenia sanitariatów i usuwania kamienia, w saszetkach rozpuszczalnych w wodzie

#### Obszar stosowania

Do skutecznego czyszczenia wszystkich materiałów kwasoodpornych w pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych.



#### Sposób stosowania

Czyszczenie armatury wyposażenia, ścian i podłóg:

Środek w proszku, przeznaczony do czyszczenia sanitariatów, do użytku z oryginalnym ręcznym spryskiwaczem DR.SCHNELL ECOLUTION.

1. Pałeczkę ECOLUTION MILIZID włożyć do ręcznego spryskiwacza ECOLUTION
2. Następnie wlać do spryskiwacza 500 ml zimnej, czystej wody
3. Zamknąć spryskiwacz czerwoną głowicą
4. Następnie mocno wstrząsnąć napełnionym i szczelnie zamkniętym spryskiwaczem (przez ok. 30 - 45 sekund)
5. Nanieść roztwór produktu na ścierkę i rozprowadzić po czyszczonej powierzchni, i zawsze dokończyć lub spłukać czystą wodą.



#### Właściwości produktu

- Doskonała skuteczność przeciwko osadzaniu się kamienia wapiennego, rdzy, kamienia moczowego, lipidów skórnych, pozostałości kosmetyków i kremów oraz mydła wapiennego
- Specjalny efekt splywania z efektem blokowania kamienia i brudu
- 98% mniej odpadów opakowaniowych\*\*
- Opakowanie nadaje się do kompostowania zgodnie z normą DIN EN 13432
- Zawartość: całkowicie rozpuszczalne SZTYFTY bezodpadowe
- Receptura zgłoszona do ochrony patentowej
- Do stosowania w ręcznych spryskiwaczach z korpusem ze stuprocentowego recyklatu
- 20 x 0,5 l gotowego do użycia roztworu z jednej saszetki

#### Wskazówka

przed naniesieniem środka podnieść całą klapę sedesową. Spiny i armatura nieodporne na kwasy muszą być przed czyszczeniem zawsze wstępnie zmocone wodą. Po umyciu podłóg, ścian i wyposażenia zawsze należy spłukać je czystą wodą.

Pałeczki/porcje rozpuszczają się w kontakcie z wodą, dlatego nie należy trzymać ich w suchych/wilgotnych dłoniach lub przechowywać na mokrych powierzchniach. Pałeczki/saszetki porcyjne przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po 30 – 45 sekundach proces rozpuszczania folii zabezpieczającej użytkownika jest nieuchronnie zakończony i rozpoczyna się proces aktywacji i produkcji roztworu czyszczącego. Po 3 minutach (w zależności od wpływu mechanicznego, takiego jak wstrząsanie, mieszanie itp.) kończy się również ten proces. Należy pamiętać, że konsystencja (proszek), oddziaływanie mechaniczne (intensywność mieszania, wstrząsania), okres trwałości i bezpieczeństwo pracy determinują czas trwania procesu.

pH conc **2 4 6 8 10 12 14**

#### Informacje techniczne

##### PAŁECZKI ECOLUTION FOROL

Karton 20 pałeczek à 3 g nr art. 31200

##### RĘCZNY SPRYSKIWACZ ECOLUTION-CZERWONY

Karton 4 butelki à 500 ml (puste) nr art. 31205

##### Wymienna głowica spryskiwacza ECOLUTION-CZERWONY

nr art. 94663



\* Bilans CO<sub>2</sub> produktów Ecolution został określony przez Climate Partner zgodnie z protokołem GHG Protocol Product Life Cycle Cycle Accounting and Reporting Standard i zrekomensowany przez wsparcie projektu ochrony klimatu certyfikowanego zgodnie z Gold Standard. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: [www.climatepartner.com/13351-1906-1001](http://www.climatepartner.com/13351-1906-1001). CO<sub>2</sub> wytworzony podczas utylizacji produktu nie został obliczony konkretnie, ale został uwzględniony przy określaniu bilansu CO<sub>2</sub> produktów Ecolution łącznie z innymi możliwymi wątpliwościami, poprzez zryczałtowaną dopłatę w wysokości 20%.

\*\* w przeliczeniu na wagę opakowania 20 sztuk gotowych do użycia butelek DR.SCHNELL o poj. 500 ml, z z głowicą rozpylającą

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte są w karcie charakterystyki. (PL) 1219

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.de  
[www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
 QUALITÄT UND SERVICE